

הוראות הפעלה לראש שקילה דגם A-12

תיאור ראש השקילה

1. מפסק הפעלה OFF-ON ראשני נמצא בגב ראש הקריאה
2. מפסק OFF-ON משמש לכיבוי והפעלת ראש הקריאה
3. לחצן איפוס ZERO מאפס את המאזניים
4. לחצן טרה TARE משמש להפחתת משקל האריזה
5. לחצן FUNC משמש לשינוי החלוקות במאזניים
6. לחצן ACCUM משמש לצבירת שקילות

הפעלה וטעינת המאזניים

1. מקם את המאזניים על משטח יציב וישר
2. חבר כבל המתח לנקודות חשמל וטען את הסוללה במשך 8 שעות ברציפות
3. כשהמאזניים כבויים, זמן עבודה עם הסוללה כ-50 שעות ברציפות
3. עם הפעלת המאזניים ע"י המפסק הראשי תיערך בדיקה עצמית שבסופה המאזניים מוכנים לביצוע שקילה

הפחתת משקל אריזה – טרה

1. הנח את המוצר שברצונך להפחית מהמשקל הכללי ולחץ על לחצן טרה TARE
2. בתצוגת המשקל יופיע 0.000 ונורת הטרסה תדלק
3. עם הסרת האריזה במאזניים ולחיצה נוספת על לחצן טרה TARE
4. ביטול הטרסה נעשה ע"י הסרת האריזה ולחיצה נוספת על לחצן טרה RARE

צבירת שקילות

1. הנח את המוצר שברצונך לשקול
2. לחץ על לחצן ACCUM
3. בתצוגה יופיע סה"כ סכום השקילות
4. לחיצה נוספת על לחצן ACCUM תחזיר את התצוגה למצב שקילה
5. הורד את המוצר והנח את המוצר הבא אחריו
6. לחץ שוב על לחצן ACCUM וכן הלאה עד 99 שקילות ברציפות
7. לניקוי צבירת השקילות יש ללחוץ על לחצן FUNC רק במצב שרואים בתצוגה את הצבירה הכוללת

ספירת פריטים

1. במצב אפס יש ללחוץ על מקש FUNC בתצוגה יופיע COUNT
2. לחץ על לחצן ACCUM בתצוגה יופיע אפסים
3. הנח מס פריטים על משטח השקילה
4. בעזרת מקשים TARE ו-ZERO יש להכניס את ערך הפריטים שהונחו- לחצן TARE מזיז את מיקום הספרה ולחצן ZERO מעלה את ערך הספרה
5. לאישור יש ללחוץ על מקש ACCUM
6. לחזרה למצב עבודה רגיל יש ללחוץ על מקש FUNC

עבודה נעימה